# Quick Installation Guide

?QU55I+LR-?QU60I+LR-?QU100I+LR-?QU110I+LR

Android iOS

IT Dimensioni ES Dimensiones FR Dimensions

Unit:mm







IT Estrarre l'inverter ES Saca el inversor FR Retirer l'onduleur












IT Spostamento dell'inverter (in opzione)

ES Mover el inversor (opcional)

FR Déplacement de l'onduleur (facultatif)











IT Staffa di montaggio ES Montaje en pared FR Support de montage


















IT Installazione a parete ES Instalación montada en la FR ınstallation murale









IT Seconda messa a terra di protezione

ES Segunda puesta a tierra de protección

FR Deuxième mise à la terre de protection




IT Collegamento CA

ES Conexión de CA

FR Connexion CA







4
M5


5


6
E
≤260mm
L1
L2
L3
N
PE
180mm


7


8


9


10
M12
25N.m
M10
15N.m


11
M5
2.5N.m


12
L1
L2
L3
N
PE


13
M6

IT Collegamento CC ES Conexión de CC FR Connexion CC

IT: TIPO 1 - Contatto Phoenix / ES: TIPO 1 - Contacto en Phoenix / FR: TYPE 1 - Contact Phoenix















IT: TIPO 2 / ES: TIPO 2 / FR: TYPE 2





















IT Collegamento del cavo RS485 ES Conexión del cable RS485 FR Connexion du câble RS485

1



2



3




4




5



6/1




6/2






IT Connessione Ai-Dongle ES Conexión de dongle Ai-Dongle FR Connexion Ai-Dongle




6


7






8
OK

AISWEI Technology Co., Ltd.